

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимого инструмента и материалов

1.	Розетка РА16-254.....	1 шт.
2.	Провод 2х0,5.....	0,5 м.
3.	Площадка самоклеющаяся.....	7 шт.
4.	Стяжка нейлоновая	8 шт.
5.	Сверло Ø 3мм.....	1 шт.
6.	Шуруповерт (электродрель).....	1 шт.
7.	Нож обойный.....	1 шт.
8.	Линейка 30 см.	1 шт.
9.	Перманентный маркер.....	1 шт.
10.	Саморезы 10х4.....	2 шт.
11.	Ключ Т20.....	1 шт.
12.	Отвертка крестовая большая.....	1 шт.
13.	Отвертка крестовая малая.....	1 шт.
14.	Отвертка шлицевая малая.....	1 шт.
15.	Паяльник электрический.....	1 шт.
16.	Припой с флюсом.....	5 гр.
17.	Термоусадочная трубка.....	2 см.
18.	Отрезная машинка (болгарка) или ножовка по металлу.....	1 шт.
19.	Направляющие для фоторамки.....	2 шт.
20.	Разрезная защита для провода.....	2 шт.
21.	Стекло для фоторамки.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ по установке фоторамки

1. Отключить ТА от электросети. Открыть ТА ключом.



2. Открыть крышку кнопочной панели оттянув фиксатор.



4. Снять с петель крышку кнопочной панели приподняв её вверх.



3. Рассоединить разъём питания светодиодной подсветки.



5. Ключом T20 открутить 8 саморезов крепления рамки.

6. Осторожно снять рамку не повредив жгут дисплея.

7. Снять стекло с картинкой

8. Открыть узел выдачи стаканов и мешалок.

9. Открыть короб с монетоприёмником.

10. В соответствии с Инструкцией по эксплуатации снять контейнеры для ингредиентов и тубы для стаканчиков.



11. Большой крестовой отверткой открутить винт фиксации задней стенки ТА.



12. Ключом T20 открутить 4 самореза крепления задней стенки ТА.


13. Снять заднюю стенку ТА.




14. Маркером наметить место крепления розетки.



15. Шуруповертом просверлить 2 отверстия для крепления розетки.



16. Двумя саморезами 15x4 закрепить розетку.




17. Снять 2 провода – синий и коричневый, соединяющие выключатель питания ТА и помехоподавляющий фильтр.




18. Малой шлицевой отвёрткой со стороны контакта отжать фиксатор защитного колпачка контакта и потянув за колпачок снять его с контакта.






19. Прodelать ту же операцию с контактом другого провода.




20. На расстоянии 40 мм. От конца провода 2x0,5 сделать кольцевой надрез не повредив внутреннюю изоляцию.




21. Снять надрезанный кусок изоляции (не выкидывать).


22. Снять по 5 мм. Изоляции с концов проводников.




23. Паяльником облудить контакты.




24. Облудить зачищенные концы сетевого провода.



25. Припаять концы сетевого провода к контактам.




26. Одеть защитные колпачки на контакты.



27. Присоединить провода на прежнее место.




28. Ножом разрезать снятую п. 21 изоляцию вдоль по узкой стороне на всю длину.




29. Ключом T20 открутить 2 самореза (1) крепления кронштейна крепления платы ЦПУ.


30. Открыть кронштейн крепления платы ЦПУ оттянув 2 фиксатора (2).



31. Одеть разрезанный ранее отрезок изоляции на верхнюю грань кронштейна крепления платы ЦПУ.




32. Наклеить самоклеящуюся площадку на угол кронштейна крепления платы ЦПУ с внутренней стороны предварительно сняв с неё защитную плёнку.




33. Закрепить провод пластиковой стяжкой.

34. Уложить провод на защитную изоляцию.

35. Закрыть кронштейн крепления платы ЦПУ и закрепить 2-я саморезами.



36. Наклеить самоклеящуюся площадку под розеткой.



37. Закрепить провод стяжкой.



38. Отрезать излишнее количество провода.



39. Снять 30 мм. внешней изоляции.
40. Снять изоляцию с обоих жил провода на расстоянии 7 мм.



41. Малой крестовой отверткой присоединить провода к контактам розетки.



42. Вырезать в корпусе розетки паз для провода.
43. Надеть корпус на розетку и закрепить его болтом.
44. Обезжирить спиртом внутреннюю поверхность рамки.



45. Снять защитную пленку с направляющих для фоторамки.
46. Наклеить направляющие на внутреннюю поверхность рамки совместив верхний край направляющей с нижним краем технологического выреза рамки. При этом прорезы в нижней части направляющих должны находиться с внешней стороны.



47. Установить фоторамку в направляющие. Нижний край фоторамки должен находиться на уровне прорезей в направляющих.



48. Установить стекло из комплекта на место стороной, с наклеенной пленкой во внутрь ТА.




49. Установить рамку с установленной фоторамкой на место и закрепить 8-ю саморезами.

50. Загнуть нижние части направляющих для исключения перемещения фоторамки вниз.




51. Наклеить три самоклеющихся площадки на боковую стенку ТА и одну на дверь.




52. Одеть разрезную защиту на провод методом накручивания.


53. Закрепить провод пластиковыми стяжками. Защиту провода зафиксировать крайней стяжкой на стенке ТА и стяжкой на двери.




54. Отсоединить разъем MDB от купюроприемника BT11.



55. Снять стекер с купюроприемника.




56. Снять купюроприемник открутив ключом T20 4 самореза.




57. Открутить 2 самореза, уложить провод питания фоторамки в хомуты крепления проводов и закрепить их на место.

58. Установить на место купюроприемник BT11 в обратном порядке, надеть стекер и присоединить разъем MDB.




59. Свернуть излишки провода питания фоторамки и закрепить пластиковой стяжкой.



60. Обрезать две стяжки крепления проводов (1).


61. Удалить изоляцию со светодиодной ленты (2).

62. Отпаять разъем питания светодиодной ленты (3).



63. Припаять разъем питания к проводам с соблюдением полярности, предварительно надев на них отрезки термоусадочной трубки.

64. Надеть термоусадочную трубку на контакты и осторожно усадить её в пламени зажигалки.



65. Обрезать 3 стяжки крепления проводов.

66. Отклеить светодиодную ленту подсветки рамки.




67. На расстоянии 270 мм. от верхнего края крышки кнопочной панели ножовкой по металлу или отрезной машинкой сделать надрез боковой грани со стороны задвижки.



68. Загнуть надрезанную часть грани во внутрь.

69. Установить крышку кнопочной панели на место.



70. Наклеить самоклеящуюся площадку.

71. Закрепить провод питания светодиодной ленты пластиковой стяжкой.

72. Соединить разъем питания светодиодной ленты.

73. Закрывать крышку кнопочной панели.

74. Установить на место и закрепить заднюю стенку ТА.

75. Установить на место контейнеры для ингредиентов и тубы для стаканов.

76. Подключить ТА к электросети.

77. Проверить работоспособность фоторамки включив питание ТА.

78. Настроить фоторамку в соответствии с Инструкцией по эксплуатации фоторамки.

79. Отключить питание ТА, закрыть дверь.